

J RELEASER

RELEASER FOR MICROCASTING

It creates a very thin protective film on the prototype, preventing it from sticking to the silicone rubber and/or contaminating it during the vulcanization process. It ensures perfect detachment of the prototype and correct cooking of the silicone.

CHARACTERISTICS

1. Specific for 3D resins, but also with metal prototypes
2. It does not alter / affect the details of the prototype
3. Dries very quickly

DISTACCANTE J

DISTACCANTE PER MICROFUSIONE

Crea un sottilissimo film protettivo sul prototipo, evita che si attacchi alla gomma siliconica e/o che la contaminino durante il processo di vulcanizzazione. Assicura un distacco perfetto del prototipo e una corretta cottura del silicone.

CARATTERISTICHE

1. Specifico per resine 3D, ma anche con prototipi in metallo
2. Non altera / intacca i dettagli del prototipo
3. Asciuga molto rapidamente

OPERATING INSTRUCTIONS ISTRUZIONI D'USO




Shake well before use to make the mixture homogeneous.
Agitare bene prima dell'uso per rendere il composto omogeneo.



Open the jar and remove the sealing cap.
Aprire il barattolo e togliere il tappo sigillante.



Immerse the object for 2-3 seconds in the container, rotating it until it is completely covered.
Immergere l'oggetto per 2-3 secondi nel contenitore ruotandolo affinché venga ricoperto completamente.



Remove the prototype from the liquid and immediately close the jar. The J release agent has rapid evaporation.
Rimuovere il prototipo dal liquido e chiudere immediatamente il barattolo. Il distaccante J ha una rapida evaporazione.



After 20 minutes, the prototype will be ready for rubberizing, without the risk of sticking.
Dopo 20 minuti il prototipo sarà pronto per la gommatura, senza il rischio di attaccarsi.

The immersion technique guarantees perfect and homogeneous coverage of the prototype. The layer created is so thin that it does not create unwanted thicknesses, therefore without modifying its dimensions or details.

La tecnica a immersione garantisce una perfetta e omogenea copertura del prototipo. Lo strato che si crea è talmente sottile da non creare spessori indesiderati, quindi senza modificarne le dimensioni o i dettagli.

The J release agent is available in 2 formats:

1000 g codice 36104018
200 g codice 36104026

Il distaccante J è disponibile in 2 formati:

1000 g codice 36104018
200 g codice 36104026